

Bilance modulari Defender® 3000 Standard, Stainles Steel e Hybrid OHAUS



Le basi rettangolari della serie Defender® per l'impiego in ambienti asciutti offrono prestazioni di lunga durata seppur convenienti nelle applicazioni di pesatura industriale. Certificate per l'uso commerciale, queste basi sono idonee in applicazioni generiche o laddove sono necessarie autorizzazioni per il commercio.

Defender™ 3000 Standard

La bilancia modulare più venduta per compiti industriali di base

- Struttura con robusto telaio tubolare, piattaforma di pesatura di alta qualità in acciaio inox 304.
- Modelli approvati.
- Batteria interna ricaricabile.



Applicazioni: Pesatura (5 unità di misura), conteggio pezzi base (anche modelli Stainless Steel e Hybrid).

Display: Display LCD con retroilluminazione a LED bianco (anche modelli Stainless Steel e Hybrid).

Funzionamento: Adattatore CA (fornito) o batteria interna ricaricabile.

Comunicazione: Interfaccia RS232 (anche modelli Stainless Steel e Hybrid).

Struttura: Indicatore ABS, piattaforma di pesatura in acciaio inossidabile 304 con telaio tubolare in acciaio verniciato; cella di carico IP67 in alluminio, colonna in acciaio verniciato e staffe per parete fornite.

Caratteristiche: Indicatore con copertura posteriore reversibile per l'uscita del cavo al di sopra costruttive o al di sotto dell'alloggiamento dell'indicatore, fori predisposti per il montaggio a muro sul retro della copertura. Piattaforma con 5 o 6 punti di arresto per una protezione sicura da sovraccarico del 125%.



Standard

Bilance modulari Defender® 3000 Standard

	modello	portata	risoluzione	(e)	piatto
	D31P15BR	15kg	2 g		355 mm x 305 mm
	D31P15BR-M	15kg		5 g	355 mm x 305 mm
	D31P30BR	30 kg	5 g		355 mm x 305 mm
	D31P30BR-M	30 kg		10 g	355 mm x 305 mm
	D31P60BR	60 kg	10 g		355 mm x 305 mm
	D31P60BR-M	60 kg		20 g	355 mm x 305 mm
	D31P60BL	60 kg	10 g		550 mm x 420 mm
	D31P60BL-M	60 kg		20 g	550 mm x 420 mm
	D31P150BL	150 kg	20 g		550 mm x 420 mm
	D31P150BL-M	150 kg		50 g	550 mm x 420 mm
	D31P150BX	150 kg	20 g		650 mm x 500 mm
	D31P150BX-M	150 kg		50 g	650 mm x 500 mm
	D31P300BX	300 kg	50 g		650 mm x 500 mm
	D31P300BX-M	300 kg		100 g	650 mm x 500 mm
Portatile	D31P15BR5	15kg	2 g		355 mm x 305 mm
	D31P15BR5-M	15kg		5 g	355 mm x 305 mm
	D31P30BR5	30 kg	5 g		355 mm x 305 mm
	D31P30BR5-M	30 kg		10 g	355 mm x 305 mm
	D31P60BR5	60 kg	10 g		355 mm x 305 mm
	D31P60BR5-M	60 kg		20 g	355 mm x 305 mm
	D31P60BL5	60 kg	10 g		550 mm x 420 mm
	D31P60BL5-M	60 kg		20 g	550 mm x 420 mm

Tutti i modelli (-M) sono approvati.

Sui modelli approvati, la funzione conteggio pezzi è inibita.

Defender™ 3000 Stainless Steel

Bilancia modulare interamente in acciaio inox, resistente ai lavaggi

- Struttura con robusto telaio tubolare in acciaio inox, piattaforma di pesatura di alta qualità in acciaio inox 304.
- Indicatore IP65 in acciaio inossidabile.
- Batteria interna ricaricabile.

Defender™ 3000 Hybrid

La bilancia modulare per ambienti industriali difficili

- Struttura con robusto telaio tubolare, piattaforma di pesatura di alta qualità in acciaio inox 304.
- Indicatore IP65 in acciaio inossidabile.
- Batteria interna ricaricabile.

Funzionamento: Alimentatore universale interno o batteria interna ricaricabile.

Comunicazione: Interfaccia RS232.

Struttura Stainless Steel: Indicatore IP65, colonna in acciaio inossidabile e staffe per parete fornite in acciaio inossidabile, piattaforma di pesatura in acciaio inossidabile 304 con telaio tubolare in acciaio inossidabile, cella di carico in acciaio inossidabile IP67.

Struttura Hybrid: Indicatore IP66, colonna e stae in acciaio inossidabile, piattaforma di pesatura in acciaio inossidabile 304 con telaio tubolare in acciaio verniciato; cella di carico IP67 in alluminio.

Caratteristiche costruttive: Indicatore con coperchio frontale incernierato per semplicità di aggiornamento e manutenzione. Protezione sicura da sovraccarico del 125%.



Stainless Steel



Hybrid

Bilance modulari Defender® 3000 Stainless Steel

modello	portata	risoluzione	(e)	piatto
D32XW15VR-EU	15kg	2 g		355 mm x 305 mm
D32XW15VR-M	15kg		5 g	355 mm x 305 mm
D32XW30VR-EU	30 kg	5 g		355 mm x 305 mm
D32XW30VR-M	30 kg		10 g	355 mm x 305 mm
D32XW60VR-EU	60 kg	10 g		355 mm x 305 mm
D32XW60VR-M	60 kg		20 g	355 mm x 305 mm
D32XW60VL-EU	60 kg	10 g		550 mm x 420 mm
D32XW60VL-M	60 kg		20 g	550 mm x 420 mm
D32XW150VL-EU	150 kg	20 g		550 mm x 420 mm
D32XW150VL-M	150 kg		50 g	550 mm x 420 mm
D32XW150VX-EU	150 kg	20 g		650 mm x 500 mm
D32XW150VX-M	150 kg		50 g	650 mm x 500 mm
D32XW300VX-EU	300 kg	50 g		650 mm x 500 mm
D32XW300VX-M	300 kg		100 g	650 mm x 500 mm

Bilance modulari Defender® 3000 Hybrid

D32XW15BR-EU	15kg	2 g		355 mm x 305 mm
D32XW15BR-M	15kg		5 g	355 mm x 305 mm
D32XW30BR-EU	30 kg	5 g		355 mm x 305 mm
D32XW30BR-M	30 kg		10 g	355 mm x 305 mm
D32XW60BR-EU	60 kg	10 g		355 mm x 305 mm
D32XW60BR-M	60 kg		20 g	355 mm x 305 mm
D32XW60BL-EU	60 kg	10 g		550 mm x 420 mm
D32XW60BL-M	60 kg		20 g	550 mm x 420 mm
D32XW150BL-EU	150 kg	20 g		550 mm x 420 mm
D32XW150BL-M	150 kg		50 g	550 mm x 420 mm
D32XW150BX-EU	150 kg	20 g		650 mm x 500 mm
D32XW150BX-M	150 kg		50 g	650 mm x 500 mm
D32XW300BX-EU	300 kg	50 g		650 mm x 500 mm
D32XW300BX-M	300 kg		100 g	650 mm x 500 mm

Tutti i modelli (-M) sono approvati.

Sui modelli approvati, la funzione conteggio pezzi è inibita.